使用上のご注意

このたびは、エプソン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書には、本製品をお使いいただく上で の注意事項および回避方法を記載しております。ご使用の前に、必ずお読みください。

●注意事項および回避方法

RIT 機能について

[カラーモード] (Macintosh) / [Coloration] (Windows) で、「TrueColor」を選択すると、[RIT] 機能を常に「OFF」とし て印刷するため、滑らかな印刷結果を得るには [解像度] を「600dpi」に設定してご使用ください。

部数(部単位)印刷機能について

印刷データによっては、メモリ容量の不足により、印刷途中で印刷が停止してしまう場合があります。 このような場合は、部数(部単位)印刷機能を使用しないでください。またはオプションのハードディスクユニット (型番:LPHD3)の増設をお勧めいたします。

割り付け印刷機能について (Windows 95/98/Me)

Microsoft Word/Excel などのアプリケーションソフトで作成したデータを、プリンタドライバの [グラフィックス] ダイアログー「レイアウト」で、2-Up, 4-Up 等の割り付け印刷機能を使用して印刷する場合は、[用紙] ダイアログ - [印刷の順番] の「部単位で印刷」チェックボックスにチェックが付いていないことを確認してご使用ください。 「部単位で印刷」にチェックが付いていると、余分な白紙が出力される場合があります。

[ヨウシコウカン] メッセージについて

プリンタドライバの [給紙方法] で「自動選択」(Macintosh)/「自動選択トレイ」(Windows)以外を指定した場合は、 指定したトレイまたはカセットにセットされている用紙サイズが、プリンタドライバで指定した「用紙サイズ」と異な っていても、[ヨウシコウカン] メッセージ は表示されず、そのまま印刷されます。

「給紙方法」で「自動選択」(Macintosh)/「自動選択トレイ」(Windows)を指定するか、選択したトレイまたはカセッ トに指定サイズの用紙がセットされていることを確認してから印刷してください。

カスタム用紙について

カスタム用紙に印刷する場合は、[用紙トレイ]に用紙をセットして、以下のようにプリンタドライバを設定してください。

Macintosh: 「給紙方法] - 「自動選択」, 「出力先](「プリント」ダイアログー印刷設定) - 「フェイスアップトレイ」

「給紙方法] - 「自動選択トレイ」, 「排出方法] - 「フェイスアップトレイ」 Windows: